

- Nabíjení zařízení se ukončí automaticky po 3 hodinách. Zařízení má ochranu proti přepětí, nadproudu nebo zkratování.
- Vždy uchovávejte Vype ePen 3 mimo dosah dětí.
- Zařízení má automatickou pojistku proti zkratování. Pokud dojde při zapnutí zařízení ke zkratování zařízení, kontrolka na tlačítku třikrát červeně zabliká a zařízení se vypne.
- Zařízení používejte pouze v rozmezí teplot 0 °C - 40 °C. Pokud je zařízení používáno mimo tento teplotní rozsah, může dojít k jeho poškození nebo k tomu, že přestane fungovat.
- Zařízení Vype ePen 3 udržujte vždy v suchu. Vlhkost nebo přítomnost vody mohou způsobit korozi

elektronických obvodů.

- Doporučená teplota skladování zařízení Vype ePen 3 je v rozmezí 0 °C - 25 °C.
- Při stisknutí tlačítka na zařízení Vype ePen 3 na déle než 8 sekund kontrolka na tlačítku osmkrát červeně zabliká a zařízení se vypne. Chcete-li restartovat zařízení, postupujte dle pokynů v části „Jak používat zařízení Vype ePen 3“.
- Ochrana zařízení nemusí fungovat správně, pokud je zařízení používáno jinak než způsobem stanoveným výrobcem.
- Nepoužívejte zařízení, pokud vy nebo osoby ve vaší blízkosti používají kyslík nebo jiný hořlavý plyn.

- Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti o používání vašeho Vype ePen 3 nebo jiných produktů Vype, kontaktujte prosím Vype tým péče o zákazníky.

#### Likvidace a recyklace produktů Vype

Toto zařízení obsahuje lithium-iontovou nevyměnitelnou dobíjecí baterii. Elektrické a elektronické zboží a baterie by neměly být likvidovány jako součást běžného domácího odpadu, ale měly by být odděleně shromažďovány pro další využití a recyklaci. Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Na webové stránce govype.com naleznete více informací o likvidaci vašeho zařízení, našich recyklačních

programech a o tom, jak nám můžete vrátit použité výrobky.



**TENTO VÝROBEK OBSAHUJE NIKOTIN, KTERÝ JE VYSOCE NÁVYKOVOU LÁTKOU.\* JEHO POUŽÍVÁNÍ MLADÝMI LIDMI A NEKUŘÁKY SE NEDOPORUČUJE. TENTO VÝROBEK MŮŽE BÝT ZDRAVÍ ŠKODLIVÝ. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ A ZVÍŘAT. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. \*s výjimkou výrobků s nulovým obsahem nikotinu.**

#### TENTO VÝROBEK NENÍ VHDNÝ K POUŽITÍ NÁSLEDUJÍCÍMI OSOBAMI:

- Osoby mladší 18 let.
- Osoby alergické / citlivé na nikotin a další uvedené složky výrobku.
- Těhotné a kojící ženy.
- Osoby, které by neměly užívat výrobky obsahující tabák nebo nikotin ze zdravotních důvodů.
- Osoby, které trpí nestabilním srdečním onemocněním, závažnou formou vysokého tlaku nebo cukrovkou.

#### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Ihned přestaňte používat tento výrobek a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u vás objeví kterékoli z následujících příznaků: nepravidelný srdeční tep; alergická reakce, jako je např. vyrážka, svědění nebo otoky v oblasti jazyka, úst nebo krku; pocit na omdlení; nevolnost; případně jakékoli jiné neobvyklé nebo nežádoucí účinky. Pokud užíváte jakékoli léky, poraďte se před použitím tohoto výrobku s lékařem.



British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.  
Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha 8,  
Česká republika  
Telefon: 800 610 610

Zařízení Vype ePen 3 a dobíjecí USB kabel vyrobeny v Číně.



18  
NENÍ URČENO  
PRO NEZLETILÉ

## Uživatelská příručka k zařízení ePen 3

### Rychlý start:



**1. krok**  
Vložte náplň určenou pro Vype ePen 3 do zařízení Vype ePen 3 tak, že zacvakne.



**2. krok**  
Chcete-li zapnout zařízení Vype ePen 3, stiskněte tlačítko 3x rychle za sebou během 2 sekund.



**3. krok**  
Pro zážitek z bohaté páry jednoduše stiskněte tlačítko na zařízení při potáhnutí.

Před použitím výrobku si přečtěte uživatelskou příručku. Uchovávejte pro případ potřeby.

## Seznamte se se svým Vype ePen 3



Tlačítko ON/OFF,  
LED dioda

ePen 3 zařízení



### Tipy:

- Každá náplň do Vype ePen 3 je navržena pro jedno použití. Nepokoušejte se náplně doplňovat, může to vést k úniku eLiquid a poškození zařízení.
- Všechny Vype eLiquidy byly vyvinuty pro optimální zážitek z užívání pouze pro použití v zařízení Vype.

### Jak používat zařízení Vype ePen 3

- Pro dosažení optimálního výkonu zařízení by měl být váš Vype ePen 3 před prvním použitím plně nabitý.
- Vyjměte náplň do Vype ePen 3 z ochranného obalu. Vložte náplň do zařízení, náplň musí do zařízení zacvaknout.

- Chcete-li zapnout Vype ePen 3, stiskněte tlačítko 3x za sebou během 2 sekund. LED dioda 3x zabliká v barvě, která indikuje úroveň nabití zařízení.

- Pro optimální zážitek se doporučuje vložit náplň do úst a sevřít rty tak, aby se vršek náplně dostal až do úst, aniž by spočíval přímo na rtech.

- Chcete-li začít s užíváním, stiskněte tlačítko a během inhalace jej držte stisknuté. Po uvolnění tlačítka bude LED dioda na zařízení indikovat úroveň nabití.

- Používejte pouze náplně určené pro Vype ePen 3.
- Vype ePen 3 lze vypnout stisknutím tlačítka 3x rychle po sobě. Zařízení potvrdí vypnutí třemi bliknutími LED diody.

- Pokud není Vype ePen 3 používán po dobu 10 minut, automaticky se vypne a před opětovným použitím jej bude nutné opět zapnout.

- Pro zjištění, zda je váš Vype ePen 3 zapnutý nebo vypnutý, stiskněte jednou tlačítko. Pokud je zařízení zapnuté, LED dioda se na tři sekundy rozsvítí. Pokud je zařízení vypnuté, LED dioda se nerozsvítí.

### Kdy vyměnit náplň ve vašem Vype ePen 3

Je čas vyměnit náplň ve vašem Vype ePen 3, když:

- hladina tekutiny v náplni dosáhla dna.
  - všimnete si zhoršení chuti nebo kvality páry.
  - z vašeho zařízení Vype ePen 3 nevychází pára.
- Pokud váš Vype ePen 3

přestal produkovat páru, ale náplň ještě není prázdná, zkontrolujte, zda je zařízení plně nabitě.

### Indikace nabití zařízení Vype ePen 3

Během zapínání zařízení nebo po jednom rychlém stisknutí tlačítka na zapnuté zařízení či těsně po uvolnění tlačítka při používání zařízení indikuje barva LED diody úroveň nabití zařízení.

- **Zelená:** vaše zařízení je nabitá na 40 % až 100 %.
- **Oranžová:** vaše zařízení je nabitá na 10 % až 40 %.
- **Červená:** vaše zařízení je nabitá na méně než 10 %.

Vaše zařízení Vype ePen 3 se může vybit ještě před vyčerpáním celé náplně, proto při nabíjení náplň

automaticky nevyhazujte, jelikož může stále ještě obsahovat eLiquid.

### Jak nabíjet Vype ePen 3

- Chcete-li vaše zařízení nabít, připojte dobíjecí USB kabel, který jste obdrželi společně se zařízením, k micro USB portu na spodní straně zařízení.
- Připojte druhý konec dobíjecího USB kabelu k napájecímu portu USB, který je schopen dodávat napětí 5 V při proudu 1,5 A. Nabíjení ve standardním počítačovém portu je možné, ale úplné nabití zařízení bude trvat déle.
- Při nabíjení bude LED dioda na Vype ePen 3 zařízení indikovat úroveň nabití.

Plného nabití by mělo vaše zařízení dosáhnout za méně než 1,5 hodiny při

použití správného zdroje nabíjení (5 V; 1,5 A). Nabití zařízení na úroveň 85 % (zelená LED dioda) by nemělo trvat déle než 50 minut.

- **Zelená:** vaše zařízení je nabitá na 85 % až 100 %.
- **Červená (svítící nepřetržitě):** vaše zařízení je nabitá na méně než 85 %.
- **Červená (blikající):** vaše zařízení je nabitá na méně než 10 %.
- Svítí-li LED dioda nepřetržitě zeleně, je Vype ePen 3 plně nabitý a dobíjecí USB kabel by měl být odpojen.
- Pokud LED dioda začne během nabíjení rychle blikat červeně, vypojte zařízení z nabíjení a kontaktujte linku zákaznické podpory.
- Tento výrobek musí být

připojován jen do sítě s bezpečným velmi nízkým napětím (SELV), jak je uvedeno na zařízení.

- Zařízení může být nabíjeno také za pomoci Vype USB autonabíječky nebo zástrčky, které jsou k zakoupení na govype.com.

### Důležité uživatelské informace

- Abyste předešli vzniku požáru, zranění a/nebo poškození vašeho Vype ePen 3 nebo jiného majetku, používejte k nabíjení Vype ePen 3 pouze příslušenství přiložené v balení nebo kompatibilní Vype příslušenství (dostupné na govype.com).
- Nikdy nenechávejte nabíjecí se zařízení bez dozoru.
- Hodnoty USB

dobíjecího kabelu: 4.5V 2A.

- Hromadění nečistot v prostoru mezi náplní Vype ePen 3 a horní částí zařízení vám může zabránit v užívání a může narušit i proces nabíjení. Abyste tomu předešli, zkontrolujte a v případě potřeby vyjměte náplň do Vype ePen 3 ze zařízení, očistěte ji suchým hadříkem a opatrně do ní foukněte, abyste odstranili veškeré nečistoty.

Storage No.: VY\_CZ\_EPN3\_STK\_DEV\_LFT01 / dated: 20.01.2020

MAT Material Code:

**VY\_CZ\_EPN3\_STK\_DEV\_LFT01**

DESIGN:

=

DESCRIPTION:

**Type ePen leaflet - device only**

Saved Name:

HEALTHWARNING SOURCE:

**VY\_CZ\_EPN3\_STK\_DEV\_LFT01**

REPRO-CONSTRUCTION:

ARTWORK AGENCY:

**Schawk H • KSJ 424863 v4.1 eb**

eGraphics P/N: 191114110540485

ART CREATED:

=

REPRO:

=

REPRODUCTION CREATED:

PRINTER:

PROFILE (LOCAL REF.):

PROFILE (GLOBAL REF.):

**no ref given**

PLAT SIZE mm:

**65.00 mm x 95.00 mm**

1<sup>ST</sup> DIMENSION mm:

PR -NO.:

=

CUTTING CONTROL FILM:

ORIGINATOR NEXUS:

=









ORIGINATOR PRINTING TECHNOLOGY:

=

FACTORY:

=

COLOUR TARGETS IN PRINT SEQUENCE:

- |    | 100%  | 50%   |                       |                              |
|----|---|---|-----------------------|------------------------------|
| 1. |  |  | <b>Black</b>          | KCFC<br><br>KCPC<br><br>KCPE |
|    |   |   | (Order Nr. 00-000-00) |                              |
| 2. |  |  | <b>Cyan</b>           |                              |
|    |   |   | (Order Nr. 00-000-00) |                              |
| 3. |  |  | <b>Magenta</b>        |                              |
|    |   |   | (Order Nr. 00-000-00) |                              |
| 4. |  |  | <b>Yellow</b>         |                              |
|    |   |   | (Order Nr. 00-000-00) |                              |
| 5. |   |   |                       |                              |
| 6. |   |   |                       |                              |

SUBSTRATE:

INK SUPPLIER:

EMBOSS & VARNISH AREAS SCALE 1:1:

APPROVED / DATE:

COLOUR INFORMATION

**Not for use as colour standard**